

CimFAX FAX サーバ

IP 修正説明書

Mac

登録できない場合に CimFAX の IP を修正

ご注意

お客様のパソコンの IP アドレスと CimFAX の IP アドレスがそれぞれ異なりますので、下記の IP 修正方 法は参考となります。パソコンに具体的にどのような IP アドレスを追加するかは CimFAX の IP アドレスの セグメント次第でございます。

CimFAX DHCP分割で正確なIPアドレスを取得できない場合、ランダムなIPアドレスになる可能性がございます。

この際は、パソコンにCimFAXのIPアドレスと同じセグメントのIPアドレスを追加してCimFAXにログオンする必要がございます。





1・サーバのライトが全て点灯しているかを確認してください。下図は例として、POWER、LINE、

LAN、READY 四つのライトが点灯していることが必要です。



2・デスクトップの「設定」をクリックします。







3. 「ネットワーク」をクリックしてから、WiFiの「詳細」をクリックしてください。



CimFへX[®] FAXス[®] 取扱説明書	サーバ		Cimsun [®]
••• < >	ネットワーク		Q 検索
ネットワー	ーク環境: 自動		0
○ Wi-Fi ● 接続済み	◆	接続済み	Wi-Fiをオフにする
● VPN (L2TP) ● 未接続		Wi-FiはCIMSUN302 レス 10.16.6.204 が話	?-5Gに接続していて、IP アド 定されています。
Cimsunvpn.sedns.cn	ネットワーク名:	CIMSUN302-50	6
		🗹 このネットワー	クに自動的に接続
口 <u>9</u> 未接続		🗹 インターネット	共有に接続する前に確認
		V IPアドレスのト	ラッキングを制限
		"メール"と Safariで カーに対して非公開 ングを制限します。	おなたのIPアドレスを既知のトラッ にすることで、IPアドレスのトラッキ
		─ 新しいネットワ	ークに接続する前に確認
		接続したことのある す。接続したことの は、手動でネットワ	ネットワークに自動的に接続されま あるネットワークに接続できない場合 ークを選択する必要があります。
	✔ メニューバーにWi-I	Fiの状況を表示	詳細?
+			元に戻す 適用





4・この画面(TCP/IP)で使用中のパソコンの IP アドレスを確認することができます。 自分のパソコンの IPv4 アドレス、サブネットマスク、ルーター、DNS サーバーの値を記録します。 下記画面数値は参考となります。

IPv4の設定:	DHCPサーバを使用	0	
IPv4アドレス:	10.16.6.204		DHCPリースを見
サブネットマスク:	255.255.252.0	DHCP クライアント ID:	
ルーター:	10.16.5.1		(必要な場合)
L IPv6の設定:	自動	0	
ルーター:			
IPv6アドレス:			
プレフィックス長:			





IPV4の設定を「手入力」に設定して、上記画面で記録した IPv4 アドレス、サブネットマスク、ルーター

の数値を入力して、「OK」をクリックします。

Wi-Fi TO	P/IP DNS WINS	802.1X プロキシ	ハードウェア	
IPv4の設定:	手入力	<u></u>		
IPv4アドレス:	10.10.200			
サブネットマスク:	255-255-2 55 -2			
ルーター:	104000]		
IPv6の設定:	自動	0		
ルーター:				
IPv6アドレス:				
プレフィックス長:				





5・処理方法:お客様のパソコンに CimFAX の IP アドレスと同じセグメントの IP アドレスを追加し

ます。

①「ネットワーク」画面に戻ります。

②「ネットワーク」画面左下の「+」をクリックしてください。

ネットワー	ク環境: 自動	0	
Wi-Fi IMEAAA Bluetooth PAN 光空前 万b	状况:	未接続 いずれのメンバーインターフェイン さん。詳しくは、「詳細'をクリック DHCDサー」(*を作用)	<ち接続されていま してください。
注信点 MT65xxeloader 水伝点 IPad USB 未接続 Thundetブリッジ 永接続 Thunderリッジ 2 、注意続 VPN (L2TP) 未接続	IPアドレス: サブネットマスク: ルーター: DNSサーバ: 検索ドメイン:	Unter y - Ale Rin	
+			PH





③インターフェースに「WIFI」を選択して、「作成」をクリックします。

作成した「サービス名:WIFI xxx」を選定して、右下の「詳細」をクリックします。

「TCP/IP」を選定して、IPV4 設定に「手入力」を選択します。

	ネットワーク	
ネットワ	ーク環境: 自動	
Wi-Fi • RMSRA	状況: 接続済 WI-Fili	み Wi-Fiをオフにする Lelecom-592237に接続していて、IPアド
USB 10/11000 LAN ● 未由核	レス 19	2.168.2.167か祝定されています。
インター インタ	フェイスを選択し、新しいサービス名 ーフェイス: Wi-Fi サービス名: Wi-Fi 2	####################################
	(++ 	ンセル 作成 S前に相認 Micは聞きたま Floots、トワークを見たするとなりためます。
	♂ メニューバーにWi-Fiの状況	?を表示 【F編(?)





④ パソコンに CimFAX の IP アドレスと同じセグメントの IP を追加します。

お客様の CimFAX の IP アドレスは 192.168.1.6 を例とします。 CimFAX の IP アドレス(192.168.1.6)と同じセグメントの IP アドレスの範囲は「192.168.1.X」で、 X は 3≤X≤200(6 を除外)の間の任意数値です。

6 を除外する理由は、今から追加する IP アドレスは CimFAX の IP アドレスと競合させないために 設定します。

サブネットマスクには「255.255.255.0」、または「255.255.0.0」を入力します。

例だと、「IP アドレス」の入力範囲は「192.168.1.X」で、X は 3≤X≤200(6 を除外)で、ここに仮 に「21」を入力します。「適用」ボタンをクリックします。

• • •		ネットワー	-7				
🤝 v	Vi-Fi 2						
	Wi-Fi TC	P/IP DNS	WINS	802.1X	プロキシ	ハードウェア	
	IPv4の設定:	手入力			0		
	IPv4アドレス:	0.0.0.0					
	サプネットマスク:						
	ルーター:						
	IPv6の設定:	自動			0		
	ルーター:						
	IPv6アドレス:						
	プレフィックス長:						
?						キャンセル	ОК





もう一つ例をします。 お客様の CimFAX の IP アドレスは 169.254.88.67 を例とします。 CimFAX の IP アドレス(169.254.88.67)と同じセグメントの IP アドレスの範囲は 「169.254.88.X」で、X は 3≤X≤200(67 を除外)の間の任意数値です。 67 を除外する理由は、今から追加する IP アドレスは CimFAX の IP アドレスと競合させないために 設定します。

サブネットマスクには「255.255.255.0」、または「255.255.0.0」を入力します。

この手順④で具体的にどの IP アドレスを入力するかは、CimFAX の IP アドレスのセグメント次第で す。お客様のパソコンのインターネット環境はそれぞれ異なりますので、この手順④の入力数値は必 ずしもお客様の使用環境に対応出来るとは限りません。入力数値に不確定な場合は、入力する

前に弊社のサポートセンター(jp@cimfax.com)にお問い合わせください。

これで、CimFAX にログイン出来るようになります。

•••			
1	発見	指定	Ċ
巻 設備を検索中			
hello83588413			a setto
37BC6B30 [アカウントとパスワー	ードをご入力	T ABLON
GangdingToTuanjiel	admin		+追加
My CimFAX	•••••	¥	+追加
	キャンセル	確認	





CimFAX にログイン出来ましたら、「設備」-「ネット設定」を開いて、IP 修正を行います。

-	<	設傷管理	
	37BC	6830	
A	設備(helio8	の名称 33588413	e
FAX送信	÷	バージョン	
FAX	B	使用権限 admin (管理者) 内線番号:00000	
8 214	192	ユーザーアカウント	
23	0	FAX設定	
	-	メール設定	
お気に入り	۲	ネット設定	>
	B	時刻とタイムゾーン	2
	×.	FAX送信待ち	
(2)	2	CAVIER	

お客様のパソコンの IP アドレスは 10.16.7.91 を例とします。

IP アドレス:お客様のパソコンの IP アドレスと同じセグメントの IP アドレスを入力します。同じセグメントの IP アドレスの範囲は「10.16.7.X」で、X は 3≤X≤200(91 を除外)の間の任意数値です。

IP アドレス 2 : 0.0.0.0

IP アドレス 3 : 0.0.0.0

サブネットマスク:ページ4のパソコンのサブネットマスクの値を入力します。

ルーター:ページ4のパソコンのルーターの値を入力します。

DNS:ページ4のパソコンの DNS サーバの値を入力します。





最後に、「サーバに接続できない場合に今回の修正は無効にする」にチェックを入れて、「適用」をク

リックします。

•••					
0	<	設備管理		ネット設定	
-	378C	6830			
	設備(helios	の名称 33588413	0	MACPFUZ:	00-E0-97-01-01
FAXIE				☑ 次のIPアドレスを使う	IPアドレスを自動的に取得する
1993	Ģ	パージョン		10アドレス:	10-10-000
FAX	₿	使用植取 admin (管理者) 内線蛋号:00000		IP7ドレス2:	0.0.0.0
8	-			IP7ドレス3:	0.0.0
12.49	12	ユーザーアカウント		サブネットマスク:	200 200 25.0
<u>泉</u> す 連続先	640	FAX設定		ルーター:	10.4004
57	1	メール設定		DNS:	211-5-1 0275
お気に入り			_	インターネット状態	接続资
		ネット設定	>		
	65	時刻とタイムゾーン		サーバに接続できない場合	こ今回の修正は無助にする
~	E.	FAX送信待ち		T	
設定	3	FAX履歴			通用